

การเตรียมสารน้ำที่มีความเข้มข้นต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล

		ปริมาณสารน้ำที่ต้องการ (mL)											
		500 mL						1000 mL					
%Dextrose เริ่มต้น	%Dextrose ที่ต้องการ	50% Dextrose	0% SWI 0.9%NaCl 0.45%NaCl 3% NaCl	50% Dextrose	5% D5W D5S D5S/2 D5S/3 D5S/4 D5S/5	50% Dextrose	10% D10W D10S D10S/2	50% Dextrose	0% SWI 0.9%NaCl 0.45%NaCl 3% NaCl	50% Dextrose	5% D5W D5S D5S/2 D5S/3 D5S/4 D5S/5	50% Dextrose	10% D10W D10S D10S/2
7.5%		75	425	27.8	472.2	-	-	150	850	55.6	944.4	-	-
10%		100	400	55.6	444.4	-	-	200	800	111.1	888.9	-	-
12.5%		125	375	83.3	416.7	31.25	468.75	250	750	166.7	833.3	62.5	937.5
15%		150	350	111.1	388.9	62.5	437.5	300	700	222.2	777.8	125	875
17.5%		175	325	138.9	361.1	93.75	406.25	350	650	277.8	722.2	187.5	812.5
20%		200	300	166.7	333.3	125	375	400	600	333.3	666.7	250	750
25%		250	250	222.2	277.8	187.5	312.5	500	500	444.4	555.6	375	625

วิธีการอ่านตารางผสม Dextrose (อ่านได้ตามสีต่อไปนี้)

- สีม่วง: เลือก % สุดท้ายของ Dextrose ที่ต้องการเป็นลำดับแรก
- สีเหลือง: เลือกปริมาตรสุดท้ายของน้ำเกลือที่ต้องการ(500 mL หรือ 1000 mL) และเลือก % Dextrose เดิมของสารน้ำ เช่น 0%, 5% หรือ 10%
- สีฟ้า: อ่านปริมาณ Dextrose ที่ต้องเติมและปริมาณสารน้ำเดิมที่ใช้

ตัวอย่าง ต้องการ 12.5% DS/2 1000 ml จาก 10% DS/2 1000 ml และ 50% Dextrose 50 ml

วิธีเตรียม

- ดูดสารละลาย 10% DS/2 1000 ml ที่งอก 62.5 ml
 - เติมสารละลาย 50% Dextrose 62.5 ml เข้าไปแทน
- จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นตามที่ต้องการคือ 12.5% DS/2 1000 ml